



## Montageanleitung Treppenhandlauf „Bola“

Bitte beachten Sie, dass der Werkstoff „Edelstahl“ sehr sensibel ist und daher nur mit größter Sorgfalt behandelt werden darf.

Ansonsten kann es zu Kratzern, Riefen oder sonstigen Beschädigungen kommen!!!

Für die Montage übernehmen wir keine Verantwortung und keine Haftung.

Wir empfehlen die Montage durch eine Fachfirma durchführen zu lassen.

(Hinweis zu Treppenhandlauf mit oben und unten gewinkelt: ab einer Handlauflänge von 1800mm verwenden wir mehr als 2 Halterungen. Die Halterungen auf dem schrägen Stück des Handlaufes, werden von uns bei Montage schon über den Handlauf geschoben.

1. Schieben Sie die Handlaufkonsolen (langsam und sehr vorsichtig) an die gewünschte Position und befestigen Sie diese mit der Madenschraube.
2. (Bei Handlauf mit Gelenk: Fügen Sie die einzelnen Enden der Handläufe zusammen und befestigen Sie das Gelenk mit der mitgelieferten Schraube)
3. Beachten Sie, dass die Befestigungsbohrungen wie auf der Zeichnung ausgerichtet sind.
4. Positionieren Sie den Handlauf in gewünschter Höhe (85 cm – 100 cm) und Lage.
5. Markieren Sie die Befestigungspunkte für die Bohrlöcher.
6. Setzen Sie die Bohrungen für die markierten Punkte in der jeweiligen Größe der Dübel (z.B. Ø 8,0x51 mm) und schlagen Sie die Dübel mit Hilfe eines Hammers bis zum Kragen ein.
7. Befestigen Sie den Handlauf mit Schrauben (z.B. Senkschraube mit Torx Ø6x70mm) an der Wand.
8. Entfernen Sie durch die Montage entstandenen Finger- und Handabdrücke und versiegeln Sie den Handlauf mit einem Edelstahlpflegespray.

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Ihr Handlauf-Inox Team

info@handlauf-inox.de oder 07045/2019630