



Montageanleitung

Bitte prüfen Sie ob das Montagematerial für Ihren Boden geeignet ist. Wir übernehmen dafür keine Haftung

1. Setzen Sie das Geländer wie von Ihnen Konfiguriert zusammen
2. Um die Einzelteile zusammenzufügen sind im Lieferumfang M8 Schrauben und Muttern etc. inbegriffen
3. Stellen Sie das komplette Geländer an den dafür vorgesehenen Ort
4. Zeichnen Sie die Bohrlöcher an
5. nehmen Sie das Geländer ab
6. Bohren Sie entsprechend des Dübels oder gem. Anleitung auf dem Injektionsmörtelsystem (je nach hersteller unterschiedlich)
7. Klopfen Sie die Dübel in die Borlöcher oder gem, Injektionsmörtel
8. Schrauben Sie die Stockschrauben in die Dübel oder gem. Anleitung Injektionsmörtel
9. Stecken Sie das Geländer auf die Stockschrauben
10. Eventuell ist es einfacher wenn Sie das geländer wieder in die Einzelteile, wie geliefert zerlegen und zuerst die Pfosten festschrauben und anschließend die Geländerteile einschrauben
11. Schrauben Sie die Muttern auf die Stockschrauben und ziehen Sie diese gut an damit alles fest sitzt und nichts wackelt
12. Prüfen Sie das die geländerteile vollständig eingeschraubt sind und auch hier nichts wackelt
13. Reinigen Sie das Geländer mit einem Edelstahlreinger
14. Bei Montage von Leuchten oder anderem Zubehör empfehlen wir einen Elektrofachbetrieb hinzuzuziehen
15. Bei Fragen zur Montage stehen wir Ihnen gerne jederzeit unter folgendem zur Verfügung: Tel: 07045/2019630 Mobil: 0151/11516650 Email: info@handlauf-inox.de
16. Ihr Team von ID33 GmbH

