



Bitte prüfen Sie vor der Montage, dass alle Schrauben fest angezogen sind!

Hier die mitgelieferte M8x25 Schraube einschrauben und fest anziehen

Montageanleitung:

Zur Befestigung sind min. 3 Personen notwendig.
Das Werkzeug zur Befestigung ist nicht im Lieferumfang inbegriffen.
Befestigen Sie die Wandanker z.B. mit je 2 Kragendübel Ø12mm und M10x100mm Stockschrauben.

1. messen Sie die Abstände der Befestigungslöcher von Wandanker zu Wandanker und zeichnen Sie diese an der Wand an. Damit das Geländer nachher gerade angebracht ist verwenden Sie bitte eine Wasserwaage um die Löcher in einer Linie gerade in die Wand zubringen.
2. Bohren Sie mit einem 12mm Bohrer und einer Tiefe von ca. 120mm die Löcher.
3. Stecken Sie die Kragendübel in die Löcher und versichern Sie sich, dass die Kragendübel fest in der Wand sitzen.
4. Drehen Sie die Stockschrauben mit Hilfe von zwei Kontermuttern und einem Gabelschlüssel in die Wand, so dass nur das metrische Gewinde aus der Wand herauschaut.
5. Setzen Sie das geländer mit den Befestigungslöchern auf die Stockschrauben.
6. Legen Sie die Unterlegscheiben anschließend den Springring auf die Schraube und schrauben Sie die Mutter auf
7. ziehen Sie die Mutter gut fest und vergissern Sie sich, dass das Geländer kein Spiel hat und sich nicht lösen kann.

Bei Fragen stehen wir Ihnen unter 07045/201960 oder info@handlauf-inox.de zur Verfügung

Lassen Sie die Montage ausschließlich durch einen Fachmann durchführen

Bei Befestigung mit dem VMU-Injektionsmörtel (chemischen Dübel) informieren Sie sich bitte beim Hersteller z.B. unter www.mkt-duebel.de

Für die Auswahl des richtigen Montagematerials und die richtige Montage übernehmen wir keine Haftung

Verwendungsbereich		Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-m	Oberfläche	Maßstab: 1:20	Gewicht: 24.85 kg
				Werkstoff: -	
			Datum	Name	
			Bearb.	15.03.2015	
			Gepr.		
			Norm		
				Benennung: Geländer mit Wandanker	
				Zeichnungsnummer:	
				Blatt 1 (A4)	
				1 von 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name		

