



Montageanleitung Handlauf „Classic“

Bitte beachten Sie, dass der Werkstoff „Edelstahl“ sehr sensibel ist und daher nur mit größter Sorgfalt behandelt werden darf.

Ansonsten kann es zu Kratzern, Riefen oder sonstigen Beschädigungen kommen!!!

Für die Montage übernehmen wir keine Verantwortung und keine Haftung.

1. Verschrauben Sie die Handlaufhalter nach beiliegender Zeichnung mit dem Handlaufrohr. (ACHTUNG: Bitte die Befestigungsschrauben M5 gerade eindrehen und nur **handfest** anziehen)
2. Beachten Sie, dass die Befestigungsbohrungen wie auf der Zeichnung ausgerichtet sind.
3. Positionieren Sie den Handlauf in gewünschter Höhe (85 cm – 100 cm) und Lage.
4. Markieren Sie die Befestigungspunkte für die Bohrlöcher
5. Setzen Sie die Bohrungen für die markierten Punkte in der jeweiligen Größe der Dübel (\emptyset 8,0x51 mm) und schlagen Sie die Dübel mit Hilfe eines Hammers bis zum Kragen ein.
6. Befestigen Sie den Handlauf mit den beiliegenden Schrauben (Senkschraube mit Kreuzschlitz 6x70) an der Wand.
7. Entfernen Sie durch die Montage entstandenen Finger- und Handabdrücke und versiegeln Sie den Handlauf mit einem Edelstahlpflegespray.

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Ihr Handlauf-Inox Team