

Montageanleitung --> Wir empfehlen grundsätzlich die Montage von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. Es ist unbedingt notwendig dass das Geländer fachgerecht montiert wird. Bitte unterschätzen Sie dies nicht!

1. Bitte entnehmen Sie alle Teile vorsichtig aus der Verpackung damit keine Kratzer entstehen und prüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit
2. Bei Wandankermontage: Befestigen Sie beim Modell mit Wandankern die Wandanker über die mitgelieferten M8-Senkkopfschrauben und richten Sie alle gleichmäßig aus
3. Bei Wandankermontage: Setzen Sie das Geländer an den dafür vorgesehenen Ort an der Wand an und richten Sie es aus. Bitte achten Sie darauf, dass die Befestigungslöcher der Wandanker ausreichend Platz bis zur Ober- und Unterkante der Mauer haben.
4. Bei Ronde am Boden: Stellen Sie das Geländer an den dafür vorgesehenen Ort und richten Sie es aus. Bitte achten Sie darauf, dass Sie ausreichend Platz bis zu Kante des Bodens haben.
5. **ACHTUNG:** Wir empfehlen grundsätzlich als Montagematerial einen Injektionsmörtel zu verwenden!
6. Zeichnen Sie die Befestigungslöcher von Wandanker / Ronde am Boden auf dem Boden an.
7. Nehmen Sie das Geländer wieder ab
8. Bohren Sie entsprechend der Größe des Dübels bzw. des Injektionsmörtels (Montageanleitung auf dem jeweiligen Injektionsmörtel beachten)
9. Bohren Sie ausreichend tief für die Schrauben und die Dübel
10. Stecken Sie die Dübel (z.B. Ø12mm) in die Bohrlöcher und schrauben Sie die Schrauben (z.B. Stockschrauben M10x100mm) in die Dübel
11. Die Schraube sollte soweit aus dem Loch schauen, dass Wandanker bzw. Ronde + Unterlegscheibe + Federring + Mutter auf die Schraube passen.
12. Bei Ronde am Boden: Die Schraube sollte nicht zu weit aus dem Boden ragen. Und nur soweit, dass die Rosette noch auf dem Boden aufliegen kann.
13. Bei Wandanker: Befestigen Sie die Wandanker mit dem Montagematerial.
14. Richten Sie das Geländer horizontal sowie mittig richtig aus bevor Sie das Montagematerial festziehen.
15. Achten Sie darauf dass alles gut angezogen ist und sich nichts lösen kann. Das Geländer darf nachher nicht wackeln.
16. Bei Bodenronde: Stecken Sie das Geländer auf die z.B. Stockschrauben auf und befestigen Sie es mit dem jeweiligen Befestigungsmaterial
17. Achten Sie darauf dass alles gut angezogen ist und sich nichts lösen kann. Das Geländer darf nachher nicht wackeln.
18. Bei Rückfragen zum Produkt oder zur Montage stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung unter 07045/2019630 oder Info@handlauf-inox.de

Verwendungsbereich				Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-m		Oberfläche		Maßstab: 1:20		Gewicht:	
								Werkstoff:			
				Datum		Name		Benennung:			
				Bearb.				Stabgeländer "Quer"			
				Gepr.							
				Norm							
								Zeichnungsnummer:			
											
				Zust.		Änderung		Datum		Name	
										2 von 2	