



PRODUKTE AUS EDELSTAHL

## Montageanleitung Handlauf „Bola Deluxe“

Bitte beachten Sie, dass der Werkstoff „Edelstahl“ sehr sensibel ist und daher nur mit größter Sorgfalt behandelt werden darf.

Ansonsten kann es zu Kratzern, Riefen oder sonstigen Beschädigungen kommen!!!

Für die Montage übernehmen wir keine Verantwortung und keine Haftung.

1. Verschrauben Sie die Handlaufhalter nach beiliegender Zeichnung, jedoch vorerst **ohne** der Ronde  $\varnothing$  50 und **ohne** der optionalen Stockschraube M8 und **ohne** dem Anschluss-Teil. Bitte achten Sie darauf den Kugelring vorsichtig über den Handlauf zu schieben, um eventuelle Kratzer zu vermeiden. **Öffnen Sie vorher die Stiftschraube M6 am Kugelring!**
2. Positionieren Sie den Handlauf in gewünschter Höhe (85 cm – 100 cm) und Lage.
3. Markieren Sie die Befestigungspunkte für die Bohrlöcher.
4. Setzen Sie die Bohrungen für die markierten Punkte in der jeweiligen Größe der optionalen Dübel ( $\varnothing$  10x61 mm) und schlagen Sie die Dübel mit Hilfe eines Hammers bis zum Kragen ein.
5. Entfernen Sie vorsichtig die Handlaufhalter (Distanz, Trägerstütze, Kugelring, Senkschraube M6) vom Handlaufrohr.
6. Verschrauben Sie nun die Stockschraube M8 mit dem Anschlussstück und der Trägerstütze, fixieren Sie das Anschlussstück in der Trägerstütze mit der Stiftschraube M6 und bringen Sie die Ronde  $\varnothing$  50 nach Zeichnung an.
7. Drehen Sie die Trägerstützen mit der Stockschraube M8 und der Ronde in die Dübel ein und bringen Sie diese in die passende Position.
8. Stecken Sie die Distanzen wieder in die Trägerstütze ein und fixieren Sie die Distanz mit der Stiftschraube M6.
9. Schrauben Sie den Kugelring auf die Distanzen mit den M6x12mm Schrauben und richten Sie die Kugelringe fluchtend aus
10. Schieben Sie vorsichtig das Handlaufrohr in die Kugelringe und mitteln Sie es aus. Fixieren Sie das Handlaufrohr mit den Stiftschrauben M6 der Kugelringe.
11. Anschließend können Sie noch die Höhe der Distanzen variieren indem Sie die Stiftschrauben für die Fixierung der Distanzen lösen, die Distanzen verschieben und in der gewünschten Position wieder mit den Stiftschrauben fixieren.
12. Prüfen Sie nochmal abschließend dass alle Schrauben gut angezogen sind und nichts wackelt und instabil ist.
13. Entfernen Sie durch die Montage entstandenen Finger- und Handabdrücke und versiegeln Sie den Handlauf mit einem Edelstahlpflegespray.

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Ihr Handlauf-Inox Team