

Montageanleitung für Bodenronde

1. Setzen Sie das Geländer auf die vorgesehene Position
2. Zeichnen Sie die Bohrungslöcher an
3. Nehmen Sie das Geländer ab
4. Bohren Sie mit dem Bohrer der für Ihre Dübel (Injektionsmörtel-Siebhülsen) vorgesehen ist, je 3 Löcher pro "Ronde am Boden"
5. (Bei Injektionsmörtel bitte die Arbeitsanweisung für den Injektionsmörtel beachten)
6. Schieben Sie die Dübel (Injektionsmörtel Siebhülsen) in die Bohrlöcher
7. (bei Injektionsmörtel werden die Siebhülsen mit Injektionsmörtel gefüllt)
8. Schrauben Sie die Stockschrauben in die Dübel (bei Injektionsmörtel werden auf Maß abgelängte Gewindestangen in die Siebhülsen eingeklebt)
9. Bitte beachten Sie das die Stockschrauben (bei Injektionsmörtel Gewindestangen) weit genug aus dem Boden ragen aber nicht allzuweit, damit nachher auch die Rosetten auf dem Boden aufliegen und nicht auf den Stockschrauben
10. (Lassen Sie den Injektionsmörtel trocknen siehe Anleitung auf Injektionsmörtel)
11. Setzen Sie das Geländer auf die Stockschrauben auf
12. Schrauben Sie Unterlegscheibe, Springring und Mutter auf und Ziehen Sie die Hutmuttern ausreichend kräftig an
13. Schieben Sie die Rosetten nach unten
14. Reinigen Sie abschließend mit einem Edelstahlreiniger das Geländer

Verwendungsbereich				Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-m		Oberfläche		Maßstab: 1:50		Gewicht:	
								Werkstoff:			
				Datum		Name		Benennung:			
				Bearb.							
				Gepr.							
				Norm							
								Zeichnungsnummer:			
								Blatt 3 (A4)			
Zust.		Änderung		Datum		Name		3 von 3			