



PRODUKTE AUS EDELSTAHL

## **Montageanleitung Handlauf „Quattro Deluxe“**

Bitte beachten Sie, dass der Werkstoff „Edelstahl“ sehr sensibel ist und daher nur mit größter Sorgfalt behandelt werden darf.

Ansonsten kann es zu Kratzern, Riefen oder sonstigen Beschädigungen kommen!!!

Für die Montage übernehmen wir keine Verantwortung und keine Haftung.

1. Befestigen Sie die Handlaufhalter mit den zwei M5 Schrauben am Handlauf. Bitte die Schrauben dabei gut aber auch nicht mit Gewalt anziehen.
2. Positionieren Sie den Handlauf in gewünschter Höhe (85 cm – 100 cm) und Lage.
3. Markieren Sie die Befestigungspunkte für die Bohrlöcher der Befestigungsplatten.
4. Setzen Sie die Bohrungen (z.B. Ø8mm) für die markierten Punkte in der jeweiligen Größe der optionalen Dübel (Ø 8x61 mm) und schlagen Sie die Dübel mit Hilfe eines Hammers bis zum Kragen ein.
5. Entfernen Sie wieder die Handlaufhalter vom Handlaufrohr.
6. Schrauben Sie nun die Handlaufhalter an die Wand an und richten Sie diese aus
7. Setzen Sie nun vorsichtig den Handlauf auf die Halter
8. Verschrauben Sie nun wieder die Halter mit dem Handlauf mit den mitgelieferten M5 Schrauben. Bitte die Schrauben dabei gut aber auch nicht mit Gewalt anziehen.
9. Prüfen Sie nochmal abschließend dass alle Schrauben gut angezogen sind und nichts wackelt und instabil ist.
10. Entfernen Sie durch die Montage entstandenen Finger- und Handabdrücke und versiegeln Sie den Handlauf mit einem Edelstahlpflegespray.

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Ihr Handlauf-Inox Team