

## Montageanleitung

### Edelstahl-Nachfüllbehälter für HY Qb

**Material: 1 Nachfüllbehälter kompatibel mit Dosiereinheit HY-Qb E**

Gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Drücken Sie die beiden Haltebügel der Pumpe leicht zusammen, damit Sie den Nachfüllbehälter aus der Dosiereinheit entnehmen können.
- Stellen Sie nun den Nachfüllbehälter mit dem Pumpe nach oben zeigend auf eine Ablage.
- Schrauben Sie nun die Pumpe lose. Bitte nutzen Sie dafür den geriffelten Adapter, auf dem die Pumpe aufgesteckt ist.
- Befüllen Sie den Nachfüllbehälter durch die Öffnung mit Ihrem Desinfektionsmittel.
- Nachdem Sie Ihr Mittel eingefüllt haben, schrauben Sie wieder den geriffelten Adapter mit der Pumpe auf den Nachfüllbehälter und ziehen ihn handfest an.
- Setzen Sie den Nachfüllbehälter mit dem Desinfektionsmittel in die Dosiereinheit ein. Achten Sie darauf, dass die Haltebügel der Pumpe richtig ausgerichtet sind, um lassen Sie diese einrasten.
- Schalten Sie nun die Dosiereinheit ein.
- Schließen Sie die Haube. Das Gerät ist nun einsatzbereit.
- **Wichtige Hinweise:**
  - Bitte wechseln Sie die Pumpe nach spätestens 14 Liter Tankfüllung. Dazu ziehen Sie einfach die weiße Pumpe aus dem Adapter und tauschen sie durch eine Ersatzpumpe aus.
  - Vermeiden Sie Drehbewegungen zwischen Pumpe und dessen geriffelten Adapter.
  - Stellen Sie das Gerät nur zum kurzzeitigen Befüllen (Trichter ist hilfreich) mit dem Ventil nach unten.



Viel Spaß mit Ihrem neuen Nachfüllbehälter.

Stückliste geprüft: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Qualitätsendkontrolle: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

LASLO GmbH

Ferdinand-von-Steinbeis-Ring 60 75447 Sternenfels