

## Edelstahl-Spender mit Doppelrohrsäule / Thekenspender

Gehen sie bitte wie folgt vor:

**Zubehör: 1 Dosiereinheit SN: [ ] - 1 Edelstahlkarte - 1 Tropfschale – 1 Vlies**

**6x Batterien AA**

- Entnehmen Sie die Säule / Spender vorsichtig dem Karton
- Öffnen Sie mit der dazugehörigen Edelstahlkarte die Haube. Dazu drücken Sie mit der Karte von unten durch den Schlitz gegen eine innenliegende Feder soweit hoch, bis die Haube aufgeht
- Setzen Sie die Dosiereinheit mit den Laschen in die Nuten im Spender
- Setzen Sie und Kartusche mit dem Desinfektionsmittel ein. Achten Sie darauf, dass die Haltebügel der Pumpe richtig eingerastet sind
- Schalten Sie nun die Dosiereinheit ein
- Schließen Sie die Haube mit beiden Händen durch zusammendrücken von Haube und Montageplatte, bzw. Rohre.
- Legen sie die Tropfschale und das Tropfvlies ein
- Fertig!
- **Wichtige Hinweise:**
  - Gerät immer nur mit Tropfvlies benutzen
  - Direkte Sonnenstrahlung vermeiden -> Kann Funktionalität beeinflussen
  - LED-Status: Langsames Blinken (Batterie schwach), schnelles Blinken (Batterie leer)
  - Das Gerät kalibriert sich nach dem Einschalten und gelegentlich auch während des Betriebs. Hierbei wird Desinfektionsmittel ausgestoßen.



**Viel Spaß mit Ihrem neuen Desinfektionsspender**

Stückliste geprüft: \_\_\_\_\_ Datum: **07.08.2020**

Qualitätsendkontrolle: \_\_\_\_\_ Datum: **07.08.2020**

LASLO GmbH

Ferdinand-von-Steinbeis-Ring 60 75447 Sternefelds