

Edelstahl-Spender mit Wandhalterung

**Material: 1 Dosiereinheit SN: _____ – 3 x 6er Dübel – 1 x Senkkopfschraube 4,0x45 mm –
2 x Rundkopfschrauben 4,0x45 mm – 6 x Batterien AA**

Gehen sie bitte wie folgt vor:

- Entnehmen Sie die Wandhalterung / Spender vorsichtig dem Karton
- Legen sie die Position des Wandhalters fest
- Achten sie bitte auf eine korrekte Höhe
- Zeichnen sie das untere Loch an
- Nun bohren sie ein (6er) Loch, verwenden einen 6er Dübel und schrauben den Wandhalter mit der Senkkopfschraube an
- Diesen richten sie mit der Wasserwaage aus und zeichnen die beiden anderen Löcher an
- Lösen sie die Schraube und drehen sie die Wandhalterung, damit sie die beiden weiteren Löcher bohren und die 6er-Dübel montieren können
- In die beiden oberen Löcher die Rundkopfschrauben ca. 10 mm eindrehen, den Spender einhängen, ausrichten und zusammen mit dem Wandhalter fixieren
- Bitte zuerst den Wandhalter zurückdrehen und dann den Spender in die beiden Rundkopfschrauben hängen und zusammen mit dem Spender fixieren
- Setzen Sie die Dosiereinheit mit den Laschen in die Nuten im Spender
- Setzen Sie und Kartusche mit dem Desinfektionsmittel ein. Achten Sie darauf, dass die Haltebügel der Pumpe richtig eingerastet sind
- Schalten Sie nun die Dosiereinheit ein
- Schließen Sie die Haube mit beiden Händen durch zusammendrücken von Haube und Montageplatte, bzw. Rohre
- Legen sie die Tropfschale und das Tropfvlies ein
- Fertig!
- Wichtige Hinweise:
 - Gerät immer nur mit Tropfvlies benutzen
 - Direkte Sonnenstrahlung vermeiden, da dies die Funktionalität beeinflussen
 - LED-Status: Langsames Blinken (Batterie schwach), schnelles Blinken (Batterie leer)
 - Das Gerät kalibriert sich nach dem Einschalten und gelegentlich auch während des Betriebs. Hierbei wird Desinfektionsmittel ausgestoßen.



Viel Spaß mit Ihrem neuen Desinfektionsspender

Stückliste geprüft: _____ Datum: **07.08.2020**

Qualitätsendkontrolle: _____ Datum: **07.08.2020**

LASLO GmbH

Ferdinand-von-Steinbeis-Ring 60 75447 Sternefelds